

### 3 Требования по технике безопасности :

- 3.1 Использование пульта допускается только со светильником РНВ 04 при указанном напряжении сети.
- 3.2 Не располагать пульт вблизи источников тепла, а также горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 3.3 При работе устройства не допускается механическое повреждение корпуса, выходных разъемов, а также попадание на них химически активных сред (кислот, масла, бензина и т. п.) и соединений.
- 3.4 Запрещается установка батареек в батарейный отсек без соблюдения полярности!
- 3.5 Если пульт не выполняет свои функции, извлеките батарейки, подождите 30 секунд и снова их установите.
- 3.6 Если работа пульта не восстановилась, замените батарейки.  
Пульт управления ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

### 4 Гарантийные обязательства:

- 4.1 Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- 4.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию пульта, изготовитель ответственность не несет.
- 4.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 4.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус пульта в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

### 5 Гарантийный талон:

- 5.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

**RU Изготовитель:**  
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимітед». Флэт А, 9 Флор,  
Селвін Фэктори Білдынґ, 404 Квун-Тонґ роуд,  
Квун-Тонґ, Коулун, Гонконґ, Кітай.  
Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):**  
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург,  
ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,  
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 1 год.  
Дату изготов.: (см. на изделии).  
Срок годности: не ограничен.

**BY Вытворца:**  
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед». Флэт А, 9 Флор,  
Сэлвін Фэктори Білдынґ, 404 Квун-Тонґ Роуд,  
Квун-Тонґ, Коулун, Ганконґ, Кітай.  
Зроблена ў Кітаі.

**Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр):**  
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск,  
вул. Ясеніна д.34, кв. 25  
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 1 год.  
Дату вырабу: (гл. на вырабе).  
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ РНВ 04

### 1 Назначение:

- 1.1 Пульт управления для светильника РНВ 04 (далее пульт) предназначен для управления освещением промышленных светодиодных светильников, типа РНВ.
- 1.2 Пульт позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла светильника а также порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности.
- 1.3 Пульт предназначен для промышленных светильников типа РНВ 04 работающих в диапазоне рабочего напряжения ~100-253В и частотой 50-60Гц.
- 1.4 Дистанция действия пульта - 1-3 метра в условиях яркого солнечного дня, а в условиях слабого освещения дистанция действия пульта существенно увеличивается.

### 2 Подготовка к работе, установка, правила эксплуатации:

- 2.1 Распаковать изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 2.2 Откройте крышку батарейного отсека и вставьте указанным способом две батарейки “AAA” соблюдая полярность. (Батарейки в комплект не входят).
- 2.3 Главным условием нормального функционирования пульта является заряд аккумуляторной батарейки и ее исправность.

Рис.1 Пульт управления датчиком



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>