СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ
Accu6-L5W

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

1. Выключатель/переключатель режимов
2. 5Вт светодиод
3. Индикатор зарядки аккумулятора
4. Отсек с кабелем для зарядки



Комплектация:
1. Фонарь
2. Ремешок для переноски
3. Кабель для зарядки от сети питания 230В~ / 50Гц, встроенный в корпус фонаря
4. Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЗАРЯЖАЙТЕ ЕЁ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЯРКОСТИ СВЕТА ИЗДЕЛИЯ.

Рекомендации по эксплуатации:
1. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и зарядите аккумулятор.
2. При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.
3. Убедитесь, что изделие выключено, когда не используется.
4. Эффективность свечения может снижаться, если изделие работает при температуре ниже 0°С или выше 40°С.
5. Избегайте попадания влаги на поверхность изделия.

Эксплуатация изделия:

Для включения, переключения режимов яркости (яркий и экономичный) и выключения фонаря используйте кнопку Вкл./Выкл.

Зарядка аккумулятора:
1. Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включать во время зарядки.
2. Соедините кабель для зарядки с источником питания.
3. Загоревшаяся лампочка индикатора «3» означает начало процесса зарядки.
4. Время зарядки составляет 20-24 часа. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности устройства.
5. Светодиодный индикатор заряда включается при подключении зарядного устройства к сети и не отключается по окончании заряда.

Соблюдайте рекомендуемое время заряда согласно инструкции.

Обслуживание:
1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящегораствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привестик повреждению пластиковых элементов.
3. Не используйте аккумуляторную батарею с другими техническими характеристиками.
4. Не разбирайте фонарь самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:

Источники питания..... 230В~ / 50Г
Свинцово-кислотный аккумулятор 4В..... 4Ач
Источник света..... 5Вт светодиод
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
- в ярком режиме (290 люмен)..... 5 часа
- в экономичном режиме (100 люмен)..... 20 часов
Время зарядки аккумулятора..... 20-24 часов
Класс пылевлагозащиты..... IP20
Материал корпуса..... АБС пластик

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.
Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ EAC

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед,Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!